

DESCRIPTION	SEE SEC.	NOTES
Connecting Components ZF325PL: A	5806	D12D-A MH, D12D-B MH, D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP
Connecting Components ZF325PL: B	5806B	D12D-A MH, D12D-B MH, D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP
Trolling Valve: Twin Disc MG5114DC	5865	D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12C-A MP, D12D-A MP
Connecting Components Twin Disc MG5114SC: A	5791	D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-C MP
Connecting Components Twin Disc MG5114SC: B	5791B	D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-C MP
Connecting Components ZF325IV: A	5790	D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP, D12D-D MP
Connecting Components ZF325IV: B	5790B	D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP, D12D-D MP
Connecting Components ZF325A: A	4374	D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP, D12D-D MP
Connecting Components ZF325A: B	4374B	D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP, D12D-D MP
Connecting Components for ZF311A-E: A	4373	D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-D MP
Connecting Components for ZF311A-E: B	4373B	D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-D MP
Connecting Components ZF350IV	4378	D12C-A MP, D12D-B MP
Connecting Components Twin Disc MG5114DC: A	5792	D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH
Connecting Components Twin Disc MG5114DC: B	5792B	D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH
Slip Valve for Trolling/Low Speed: ZF311A-E	5807	D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP, D12D-D MP
Slip Valve for Trolling/Low Speed: ZF325	5807B	D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP, D12D-D MP