

DESCRIPTION	SEE SEC.	NOTES
Extra Alternator 14V/130A	4393	D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP, D12D-D MP
Extra Alternator 28V/100A	4385	D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP, D12D-D MP
Extra Alternator 14V/160A	21692	D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP, D12D-D MP
Alternator	4384	D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-C MP
Alternator, Classifiable	5821	D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12D-C MP
Alternator	8204	D12D-B MP, D12D-D MP
Alternator 14V 130A, Components	594	D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12D-E MH, D12D-G MH, D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP, D12D-D MP, D12D-E MP, D12D-F MP
Alternator 28V 100A, Components	596	D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12D-E MH, D12D-G MH, D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP, D12D-D MP, D12D-E MP, D12D-F MP
Alternator 28V 60A, Components	4394	D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-C MP
Alternator 14V 115A, 28V 80A, Components	8811	D12D-B MP, D12D-D MP
Starter Motor	4423	D12D-A MH, D12C-A MP
Starter Motor, Classifiable	5822	D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12D-C MP
Starter Motor	21822	D12D-B MH, D12D-C MH, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP, D12D-D MP
Starter Motor, Components	5681	D12D-A MH, D12C-A MP
Starter Motor, Components	5853	D12D-B MH, D12D-C MH, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP, D12D-D MP
Control Unit and Connector: A	4368	D12D-A MH, D12C-A MP
Control Unit and Connector: B	4368B	D12D-A MH, D12C-A MP
Control Unit and Connector, Optional Equipment	5847	D12D-B MH, D12D-A MP
Control Unit and Connector	6690	D12D-B MH, D12D-A MP
Control Unit and Connector	8205	D12D-B MP, D12D-D MP
Control Panel	6355	D12D-B MH, D12D-C MH, D12D-A MP, D12D-C MP
Electrical System EDC	4365	D12D-A MH, D12C-A MP
Instrument Panel, EVC	9625	D12D-A MH, D12D-B MH, D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP
Electrical Materials, Instrument EVC-B, EVC-B2	21859	D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP, D12D-D MP
Control Unit and Cables, EVC-A	22196	D12D-A MP
Control Unit and Cables, EVC-C	21877	D12D-C MH, D12D-C MP, D12D-D MP
Connection Box, Classifiable, EVC, Earlier Production	6318	D12D-B MH, D12D-A MP
Control Unit and Control Panel. EVC	6288	D12D-B MH, D12D-A MP
Monitoring Panel, EVC-A	6299	D12D-B MH, D12D-A MP
Electrical System	5749	D12D-B MH, D12D-C MH, D12D-A MP, D12D-C MP
Monitoring Panel, EVC-B, EVC-B2	7527	D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP
Electrical System	8264	D12D-B MP, D12D-D MP
Connection Box, Classifiable, MCC, Earlier Production	21700	D12D-C MH
Connection Box, Classifiable, MCC, Later Production	21669	D12D-C MH
Connection Box, Classifiable, EVC, Later Production	21695	D12D-C MH, D12D-C MP
Control Unit and Cables, EVC-C	21696	D12D-C MH, D12D-C MP, D12D-D MP
Control Unit and Cables, EVC-C2	35498	D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12D-E MH, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP, D12D-D MP, D12D-E MP, D12D-F MP
Monitoring Panels, EVC-C	21697	D12D-C MH, D12D-C MP, D12D-D MP
Electric System, Classifiable. MCC, Later Production	21668	D12D-C MH
Electrical Materials, Instrument EVC-A	6282	D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12D-E MH, D12D-G MH, D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP, D12D-D MP, D12D-E MP, D12D-F MP
Contacts and Sensors. EDC	4247	D12D-A MH, D12C-A MP
Instrument for Separate Mounting. EDC	4248	D12D-A MH, D12C-A MP

DESCRIPTION	SEE SEC.	NOTES
Contacts and Sensors. Standard	6325	D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-C MP
Contacts and Sensors. Shut Down System	6326	D12D-B MH, D12D-C MH, D12D-A MP, D12D-C MP
Instrument Panel 24V, Engine Mounted	5849	D12D-B MH, D12D-C MH, D12D-A MP, D12D-C MP
Contacts and Sensors. Standard	8386	D12D-B MP, D12D-D MP
Electrical Materials, Instrument EVC-C	21735	D12D-D MP
Electrical Materials, Instrument EVC-C, EVC-C2	35499	D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12D-E MH, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP, D12D-D MP, D12D-E MP, D12D-F MP
Instrument Panel 24V. EDC	4461	D12D-A MH, D12C-A MP
Monitoring Panel. EDC: A	6334	D12D-A MH, D12C-A MP
Monitoring Panel. EDC: B	6334B	D12D-A MH, D12C-A MP
Instrument Panel for Dual Station, 24V. EDC	6328	D12C-A MP, D12D-A MP
Extra Panel 24V, Turbo Pressure, Oil Pressure Reverse Gear. EDC	6329	D12D-A MH, D12C-A MP
Tank Meter Kit for Fresh Water	8385	D12D-A MH, D12D-B MH, D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP
Fuel Tank Sender, EVC	6371	D12D-B MH, D12D-A MP
Tank Meter Kit for Fuel. EVC B2	21743	D12D-B MH, D12D-A MP, D12D-B MP
Main Battery Switch	4485	D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP, D12D-D MP
Electrical Materials	4415	D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12D-E MH, D12D-G MH, D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP, D12D-D MP, D12D-E MP, D12D-F MP
Electrical Materials	1963	D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12D-E MH, D12D-G MH, D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP, D12D-D MP, D12D-E MP, D12D-F MP
Electrical Materials	1964	D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12D-E MH, D12D-G MH, D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP, D12D-D MP, D12D-E MP, D12D-F MP
Electrical Materials	1965	D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12D-E MH, D12D-G MH, D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP, D12D-D MP, D12D-E MP, D12D-F MP
Electrical Materials	7003	D12D-A MH, D12D-B MH, D12D-C MH, D12D-E MH, D12D-G MH, D12C-A MP, D12D-A MP, D12D-B MP, D12D-C MP, D12D-D MP, D12D-E MP, D12D-F MP