DESCRIPTION	SEE SEC.	NOTES
Main Station, Single Installation, EVC-D	36146	D13B-B MP, D13B-C MP, D13B-D MP, D13B-G MP, D13B-H MP
Main Station, Twin Installation, EVC-D	36147	D13B-B MP, D13B-C MP, D13B-D MP, D13B-G MP, D13B-H MP
Main Station, Triple Installation, EVC-D	36148	D13B-B MP, D13B-C MP, D13B-D MP, D13B-G MP, D13B-H MP
Main Station IPS, Twin Electronic Steering, EVC-D	36155	D13B-C MP, D13B-G MP